



**Pneumax S.p.A.**  
Via Cascina Barbellina 10  
24050 Lurano (BG) – Italy  
www.pneumaxspa.com

**(IT) - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE PER CILINDRI SENZA STELO SERIE X1600 - 1600**  
**(GB) – INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RODLESS CYLINDERS SERIES X1600 - 1600**  
**(FR) - INSTRUCTION POUR LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE DES VERINS SANS TIGE SERIE X1600 - 1600**  
**(DE) - ANLEITUNG ZUR MONTAGE, HANDHABUNG UND WARTUNG DER KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER SERIE X1600 - 1600**  
**(ES) - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS SIN VASTAGO SERIE X1600 - 1600**



**ITALIANO**

**Note generali:**

Questo documento fornisce le indicazioni generali per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto a cui è allegato destinato all'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive secondo quanto richiesto dalla Direttiva 2014/34/UE – ATEX.

**Requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute:**

Questi cilindri sono progettati secondo l'allegato II della Direttiva 2014/34/UE – ATEX e secondo le norme EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 e EN 13463-5:2011 sono classificati nel seguente modo:

II 2GD c T6 T85°C –5°C ≤ Ta ≤ 55°C  
II 2GD c T5 T100°C –5°C ≤ Ta ≤ 70°C

Tech File : TX04000A/DTP

**Legenda:**

II = gruppo II (superficie)  
2 = categoria 2 (zona 1/21)  
G = atmosfera esplosiva con gas o vapori  
D = atmosfera esplosiva con polveri  
c = modo di protezione (sicurezza costruttiva)

T6, T5 = classe di temperatura  
T85°C, T100°C = massima temperatura superficiale

Ta = range di temperatura ambiente (in funzione della classe di temperatura/massima temperatura superficiale)

Tech File = nome fascicolo tecnico depositato c/o organismo notificato

**Il presente documento è valido per i seguenti prodotti:**

Cilindri senza stelo serie X1600 e accessori.

**Utilizzo:**

Utilizzare il cilindro rispettando il range di temperatura indicato e la velocità massima di 1,5 m/sec.

Alimentare il cilindro con aria filtrata 20 micron e lubrificata.

**Avvertenze per l'installazione:**

Evitare urti violenti all'estremità della corsa, per la versione ammortizzata regolare l'apertura degli spilli in modo che non vi sia un fenomeno di rimbalzo nella fase iniziale di ammortizzamento.

Raccordare le bocche di scarico della valvola di comando in modo che l'aria in scarico possa essere evacuata in una zona al di fuori dell'atmosfera potenzialmente esplosiva (in particolare in presenza di polveri). La presenza di scariche elettrostatiche potrebbe dare origine a scintille.

Evitare di colpire le parti metalliche del cilindro con oggetti metallici che potrebbero generare scintille di origine meccanica (per esempio parti in ferro arrugginito contro le testate o la camicia in alluminio del cilindro). Non effettuare modifiche al cilindro (qualsiasi modifica porterà al decadimento della dichiarazione di conformità del prodotto).

Eventuali componenti elettrici, optionali, montati sul cilindro, devono essere oggetto di certificazione ATEX separata, idonei alla zona di installazione e categoria (2GD o migliore), al gruppo di gas, alla classe di temperatura/massima temperatura superficiale e alla temp. ambiente.

In caso di utilizzo a temperatura ambiente < 0°C, è necessario prevedere un essiccatore che possa garantire un punto di rugiada inferiore alla temperatura di impiego.

Per evitare la formazione di cariche elettrostatiche, verificare non esistano parti metalliche isolate e che sia sempre garantita e assicurata nel tempo la messa a terra del cilindro, sia della struttura fissa (testate/camicia/fissaggi cilindro) sia delle parti in movimento (stelo).

L'Utilizzatore deve adottare idonee misure organizzative per evitare il deposito e la formazione di strati di polvere, come provvedere a regolare e periodica pulizia per limitare la formazione di strati.

Effettuare l'installazione rispettando i requisiti di sicurezza indicati dalla norma UNI EN 983 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleodrauliche e pneumatiche.

**Mantenimento:**

Verificare ogni 250 km di percorrenza del cilindro il buon funzionamento dello stesso verificando che non vi siano travasi d'aria tra le camere del pistone e che il cilindro non presenti ammaccature superficiali. In caso di presenza di una delle anomalie precedentemente descritte, sostituire il cilindro con uno nuovo.

Rimuovere periodicamente eventuali residui di polvere presenti sulle superfici esterne del cilindro.

In caso di scorrimento irregolare del cilindro in seguito ad un urto avvenuto sulla superficie esterna, interrompere il funzionamento e sostituire il cilindro stesso.

**Accessori:**

CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
1600.Ø.05F	Guida con pattini completa per cilindro	ALLUMINIO
1600.Ø.01F	Piedino Ø25-32 / Ø40-63	ACCIAIO / ALLUMINIO
1600.Ø.02F	Supporto intermedio	ALLUMINIO
1600.Ø.03F	Cerniera oscillante	ACCIAIO

Sono stati analizzati inoltre gli accessori per il fissaggio del cilindro e l'analisi dei componenti dimostra che i singoli elementi NON HANNO POTENZIALI FONTI DI INNESCO e di conseguenza NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA per l'impiego per cui sono previsti.

**CORRISPONDENZE TRA ZONE PERICOLOSE, SOSTANZE E CATEGORIE SECONDO DIRETTIVA 2014/34/UE**

Sostanza	Zona pericolosa	Categoria
Gas, vapori o nebbie	Zona 0	1G
Gas, vapori o nebbie	Zona 1	2G oppure 1G
Gas, vapori o nebbie	Zona 2	3G, 2G oppure 1G
Polveri	Zona 20	1D
Polveri	Zona 21	2D oppure 1D
Polveri	Zona 22	3D, 2D oppure 1D

**Identificazione lotto produzione:**

La data di produzione è presente sull'etichetta del prodotto mediante 2 numeri seguiti da una lettera che identificano nell'ordine la settimana (numero progressivo da 01 a 52) e l'anno di produzione. Esempio 49Y: settimana 49, anno 2011.

Y = 2011	Z = 2012	A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016	E = 2017
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**ENGLISH**

**General notes :**

This document provides general advice for the installation, use and maintenance of products designated for use in potentially explosive atmospheres as stipulated by the 94/9/EC – ATEX Directive.

**Essential Health and Safety Requirements ( EHSSRs ):**

These cylinders have been designed in accordance with Annex II of the 94/9/EC ATEX Directive, CEN EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 e EN 13463-5:2011 standards; the classification is as follows:

II 2GD c T6 T85°C –5°C ≤ Ta ≤ 55°C  
II 2GD c T5 T100°C –5°C ≤ Ta ≤ 70°C

Tech File : TX04000A/DTP

**Key:**

II = equipment group II (surface)  
2 = equipment category 2 (zone 1/21)  
G = explosive atmosphere with gas or vapours  
D = explosive atmosphere with dust  
c = Ignition protection category

T6, T5 = Temperature Classes

T85°C, T100°C = Max. surface temperature

Ta = Temperature range

Tech File = deposited technical file name / certifying body name

**This document is valid for the following products:**

Cylinders series X1600, 1600 and accessories.

**Use:**

These cylinders must be used within the indicated temperature range and with a maximum speed of 1,5m/sec. The air supply must be filtered to 20 microns and Air lubricated

**Advice for installation:**

Avoid heavy impact at the ends of stroke. On cushioned versions adjust the flow control valve as necessary to avoid a "bounce effect" during the initial phase of cushioning.

Connect the exhaust ports of the control valve to flow controllers outside the hazardous area (particularly in dust applications.)

Avoid striking the surface of the cylinder with metallic objects that could generate mechanical spark (for example, a rusted iron part striking the aluminium cylinder end caps).

Any electrical components (optional) fitted to the cylinder must be certified with their own separate ATEX certification. This must meet the required ATEX category (2GD or better) and be suitable for installation in the required environment, considering the group of gas, the temperature class, maximum surface temperature and environmental temperature.....

In the case of use below 0°C, it is necessary to remove the moisture in the air with a compressed air dryer that has a dew point lower than the cylinders operating temperature.

In order to prevent electrostatic charges from building up ensure that no metallic parts are isolated, at the same time ensure that the cylinder is earthed on the fixed structure(end caps, barrel, mountings) and on the moving parts (carriage).

The user must take appropriate measures to prevent the formation of dust layers with periodic and regular cleaning.

Do not modify the cylinder in any way. Any modification will affect the certification of the product.

Installation should be performed in accordance with the safety requirements prescribed in the UNI EN 983 standard - Safety of machinery

**- Safety requirements for fluid power systems and their components: Pneumatics.**

**Maintenance:**

We recommend that the function of the cylinder is checked after every 250 km of use.

Ensure there is no leakage across the piston and that the external surfaces of the cylinder are undamaged

If any of these checks discover a fault, the cylinder should be replaced.

Periodically remove any dust that has accumulated on the surfaces of the cylinder.

**Accessories:**

CODE	DESCRIPTION	MATERIAL
1600.Ø.05F	Complete sliding shoes guide	ALUMINIUM
1600.Ø.01F	Mounting foot brackets Ø25-32 / Ø40-63	STEEL / ALUMINIUM
1600.Ø.02F	Intermediate support	ALUMINIUM
1600.Ø.03F	Oscillating hinge	STEEL

These accessories have been analyzed, with the conclusion that these single elements DO NOT HAVE A POTENTIAL IGNITION SOURCE, and consequently DO NOT FALL WITHIN THE SCOPE OF THE DIRECTIVE for the use they are intended for.

**CORRESPONDENCES BETWEEN HAZARDOUS AREAS, SUBSTANCES AND CATEGORIES ACCORDING TO DIRECTIVE 94/9/EC**

Substance	HAZARDOUS AREAS	Categories
gas, vapours or mists	Zone 0	1G
gas, vapours or mists	Zone 1	2G or 1G
gas, vapours or mists	Zone 2	3G, 2G or 1G
dust	Zone 20	1D
dust	Zone 21	2D or 1D
dust	Zone 22	3D, 2D or 1D

**Production batch identification:**

The production date is indicated on the label by two numbers and a letter, representing the week (as a progressive number from 01 to 52) and year;

Example : 49Y (week 49, year 2011).

Y = 2011	Z = 2012	A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016	E = 2017
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**FRANCAIS**

**Généralités:**

Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour la mise en service, l'utilisation et la maintenance du produit ci-joint et destiné à l'emploi dans une atmosphère potentiellement explosive selon les prescriptions de la Directive 2014/34/UE – ATEX.

**Principes essentiels en matière de sécurité et de santé:**

Ces vérins ont été étudiés selon le paragraphe II de la Directive 2014/34/UE – ATEX et selon la norme CEN EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 et EN 13463-5:2011 sont classés de la manière suivante:

II 2GD c T6 T85°C –5°C ≤ Ta ≤ 55°C  
II 2GD c T5 T100°C –5°C ≤ Ta ≤ 70°C



**Pneumax S.p.A.**  
Via Cascina Barbellina 10  
24050 Lurano (BG) – Italy  
www.pneumaxspa.com

(IT) - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE PER CILINDRI SENZA STELO SERIE X1600 - 1600  
(GB) - INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RODLESS CYLINDERS SERIES X1600 - 1600  
(FR) - INSTRUCTION POUR LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE DES VERINS SANS TIGE SERIE X1600 - 1600  
(DE) - ANLEITUNG ZUR MONTAGE, HANDHABUNG UND WARTUNG DER KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER SERIE X1600 - 1600  
(ES) - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS SIN VASTAGO SERIE X1600 - 1600

**CE Ex**  
**TX040005/IST**

#### DEUTSCH

##### Allgemeines:

Diese Produktinformation gibt allgemeine Ratschläge für die Anwendung, Installation und Wartung von Produkten zur Anwendung in potentiell explosiver Atmosphäre gemäß 2014/34/UE – ATEX Direktive.

##### Wichtige gesundheits und Sicherheitsforderungen (EHSSRs):

Diese Zylinder werden hergestellt gemäß Anlage II der 2014/34/UE – ATEX Direktive, CEN EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 und EN 13463-5:2011 Standard. Die Klassifizierung ist wie folgt:

II 2GD c T6 T85°C -5°C ≤ Ta ≤ 55°C  
II 2GD c T5 T100°C -5°C ≤ Ta ≤ 70°C

Tech File : TX04000A/DTP

##### Legende:

II = Gruppe II (Oberfläche)  
2 = Kategorie 2 (Zone 1/21)  
G = explosive Atmosphäre durch Gase oder Dämpfe  
D = explosive Atmosphäre durch Pulver oder Stäube  
c = Art der Sicherheit (Konstruktionssicherheit)

T6, T5 = Temperaturklassen

T85°C, T100°C = maximale Oberflächentemperatur

Ta = Umgebungstemperaturbereich (an Abhängigkeit zur Temperaturklasse/max. Oberflächentemperatur)

Tech File = festgelegter Name des technischen Files

##### Dieses Dokument ist gültig für folgende Produkte:

Zylinder X1600, 1600 und Anbauteile.

##### Einsatz:

Ober benannte Zylinder müssen innerhalb der vorgegebenen Temperaturbereiche eingesetzt werden und mit einer max. Geschw. Von 1,5m/sec.

Die Druckluft muß bis auf 20ym gefiltert sein. Geölte Luft ist erforderlich.

##### Hinweise für den Einbau:

Vermeiden Sie harte Schläge an den Hubenden. Bei Ausführungen mit einstellbarer Endlagendämpfung sollte die Abluftdrossel so eingestellt werden, daß der „Aufprall Effekt“ während der Dämpfungsphase vermieden wird. Die Abluft der Drosseln sollte außerhalb der gefährlichen Bereiche geleitet werden (vor allem bei Staub). Vermeiden Sie mögliche Reibung zwischen den Zylindern und anderen Metallteilen, die eine Zündquelle sein können (zum Beispiel ein auf einen Zylinder fallendes Eisenteil).

Die elektronischen Komponenten welche optional auf dem Zylinder montiert werden, müssen eine gesonderte ATEX Zertifizierung besitzen, geeignet für den Einbaubereich und Kategorie (2GD oder höher), der Gasgruppe, Temperaturklasse / maximale Oberflächentemperatur und der Umgebungstemperatur.

Im Falle der Verwendung bei Umgebungstemperatur < 0° muss man einen Trockner vorsehen, der sicherstellt, dass der Taupunkt niedriger ist als die Arbeitstemperatur. Um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass metallische Teile nicht isoliert werden. Außerdem muss eine Erdung des Zylinders (Zylinderkopf und -boden, Zylinderrohr) und aller Anbauteile zu jeder Zeit garantiert sein.

Der Anwender muss geeignete organisatorische Maßnahmen ergreifen um die Bildung von Staubschichten zu vermeiden, sowie in festgelegten regelmäßigen Abständen eine Reinigung durchführen um die Bildung von Staubschichten einzuziehen.

Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Zylinder vor. Jede Veränderung führt dazu, daß das Produkt die Zertifizierung verliert. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Zylinder vor. Jede Veränderung führt dazu, daß das Produkt die Zertifizierung verliert. Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die Sicherheitsbestimmungen gemäß DIN EN 983, Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnischen Anlagen und deren Bauteile - Pneumatik.

##### Wartung:

Wir empfehlen die Funktion des Zylinders alle 250 km Laufleistung zu überprüfen.

Vergewissern Sie sich daß Kolben keine Leckagen auftreten und das der Zylinder äußerlich nicht beschädigt ist.

Sollte einer dieser Fehler auftreten, dann sollte der Zylinder ausgetauscht werden.

##### Zubehör:

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	MATERIAL
1600.0.05F	Gleitführung	ALUMINIUM
1600.0.01F	Fuß Ø25-32 / Ø40-63	STAHL / ALUMINIUM
1600.0.02F	Mittenunterstützung	ALUMINIUM
1600.0.03F	Mitnehmer	STAHL

Diese Anbauteile wurden untersucht, mit dem Ergebnis DAS DIESE ELEMENTE KEINE POTENTIELLE ZÜNDQUELLE DARSTELLEN, UND DARUM NICHT UNTER DIE VORGABEN DER DIREKTIVE FÄLLEN.

##### Korrespondenz zwischen der Gefahrensubstanz/Umwelt, der Zone und Kategorie nach Direktive 2014/34/UE

Substanz	Gefahrenzone	Kategorie
Gas, Dämpfe oder Nebel	Zona 0	1G
Gas, Dämpfe oder Nebel	Zona 1	2G oder 1G
Gas, Dämpfe oder Nebel	Zona 2	3G, 2G oder 1G
Pulver oder Stäube	Zona 20	1D
Pulver oder Stäube	Zona 21	2D oder 1D
Pulver oder Stäube	Zona 22	3D, 2D oder 1D

##### Produktidentifikation:

Das Herstellertdatum ist auf dem Label mit einer Zahlen – Buchstaben Kombination abzulesen, wobei die Nummer für die Kalenderwoche steht (fortlaufend von 1 bis 52) und der Buchstabe für das Jahr, zum Beispiel 49Y (Woche 49, Jahr 2011).

Y = 2011	Z = 2012	A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016	E = 2017
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

#### ESPAÑOL

##### Notas generales:

Este documento facilita las indicaciones generales para la instalación, la utilización y el mantenimiento del producto al cual se adjunta, destinado al empleo en atmósfera potencialmente explosiva siguiendo las exigencias de la Directiva 2014/34/UE – ATEX.

##### Requisitos esenciales en materia de seguridad y salud:

Estos cilindros están diseñados según el anexo II de la Directiva 2014/34/UE – ATEX y según las normas CEN EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 y EN 13463-5:2011 y están clasificados del siguiente modo:

II 2GD c T6 T85°C -5°C ≤ Ta ≤ 55°C

II 2GD c T5 T100°C -5°C ≤ Ta ≤ 70°C

Tech File : TX04000A/DTP

##### Legenda:

II = grupo II (superficie)  
2 = categoría 2 (zona 1/21)

G = atmósfera explosiva con gas o vapores

D = atmósfera explosiva con polvos

c = modo de protección (seguridad constructiva)

T6, T5 = clase de temperatura

T85°C, T100°C = máxima temperatura superficial

Ta = range de temperatura entorno (en función de la clase de temperatura / máxima temperatura superficial)

Tech Expediente = nombre fascículo técnico depositado y/o organismo notificado

##### El presente documento es válido para los siguientes productos:

Cilindros serie X1600, 1600 y accesorios.

##### Utilización:

Utilizar el cilindro respetando el rango de temperatura indicado y la velocidad máxima de 1,5 m/sec.

Alimentar el cilindro con aire filtrado a 20 micras. La lubricación es necesaria

##### Advertencias para la instalación:

Evitar golpes violentos al final de carrera; para la versión amortiguada regular la apertura de los tornillos de modo que no se produzca un efecto de rebote en la fase inicial de la amortiguación

Canalizar las vías de escape de la válvula de mando de forma que el aire de escape pueda ser evacuado en una zona fuera de la atmósfera potencialmente explosiva (especialmente en presencia de polvo).

Evitar golpear las partes metálicas del cilindro con objetos metálicos que pudieran generar chispas de origen mecánico (por ejemplo partes de hierro oxidado contra cabezas de aluminio del cilindro).

Eventuales componentes eléctricos, opcionales, montados sobre el cilindro tienen que ser objeto de certificación ATEX separada, idóneos a la zona de instalación y categoría (2GD o mejor), al grupo de gas, a la clase de temperatura/máxima temperatura superficial y a la temperatura del entorno.

En caso de empleo a temperatura entorno < 0°C, es necesario prever un secador que pueda garantizar un punto de rocío inferior a la temperatura de empleo.

Para evitar la formación de cargas electrostáticas, verificar que no existan partes metálicas aisladas y que siempre este asegurada la toma a tierra del cilindro, sea de la estructura fija (camisa / fijaciones cilindro), sea de las partes en movimiento (carro).

El usuario tiene que adoptar medidas idóneas organizativas para evitar el depósito y la formación de capas de polvo, como proveer la periódica limpieza, para limitar la formación de capas.

No efectuar modificaciones al cilindro (cualquier modificación llevará a la nulidad de la declaración de conformidad del producto).

Efectuar la instalación respetando las medidas de seguridad indicadas por la norma UNI EN 983 - Requisitos de seguridad correspondientes a sistemas y sus componentes para transmisiones oleohidráulicas y neumáticas.

##### Mantenimiento:

Comprobar cada 250 km de recorrido del cilindro el buen funcionamiento del mismo verificando que no haya comunicación de aire entre las cámaras a través del pistón y que el cilindro no presente abolladuras superficiales. En caso de presencia de una de las anomalías anteriormente descritas, sustituir el cilindro por uno nuevo.

##### Accesorios:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1600.0.05F	Patín guiado para cilindro	ALUMINIO
1600.0.01F	Pata Ø25-32 / Ø40-63	ACERO / ALUMINIO
1600.0.02F	Soporte intermedio	ALUMINIO
1600.0.03F	Chamela oscilante	ACERO

Han sido analizados además los accesorios para la fijación del cilindro y los análisis de los componentes demuestran que los elementos simples **NO TIENEN FUENTES POTENCIALES DE IGNICIÓN** y por consiguiente **NO ENTRAN EN EL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA** en el empleo para el que han sido previstos.

##### CORRESPONDENCIA ENTRE ZONA PELIGROSA, SUSTANCIA Y CATEGORÍA SEGÚN DIRECTIVA 2014/34/UE

Sustancia	Zona peligrosa	Categoría
Gas, vapores o nieblas	Zona 0	1G
Gas, vapores o nieblas	Zona 1	2G o bien 1G
Gas, vapores o nieblas	Zona 2	3G, 2G o bien 1G
Polvos	Zona 20	1D
Polvos	Zona 21	2D o bien 1D
Polvos	Zona 22	3D, 2D o bien 1D

##### Identificación lotes de producción:

La fecha de producción está presente en la etiqueta del producto mediante 2 números seguidos de una letra que identifican por orden la semana (número progresivo del 01 al 52) y el año de producción. Ejemplo: 49Y (semana 49, año 2011).

Y = 2011	Z = 2012	A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016	E = 2017
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------