




Pneumax S.p.A.
Via Cascina Barbellina 10
24050 Lurano (BG) – Italy
www.pneumaxspa.com

**(IT) - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE CILINDRI SERIE X1605 – 1605
(GB) – INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR CYLINDERS SERIES X1605 – 1605**



TX040005/IST

NOTE GENERALI

Questo documento fornisce le indicazioni generali per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto a cui è allegato destinato all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive secondo quanto richiesto dalla Direttiva 2014/34/UE – ATEX e UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended).

IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO PER I SEGUENTI PRODOTTI

Cilindri senza stelo serie X1605 e 1605 e accessori.

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA e SALUTE

Questi cilindri sono progettati secondo l'allegato II della Direttiva ATEX 2014/34/UE, Schedule 1 UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended) e secondo le norme EN ISO 80079-36:2016 e EN ISO 80079-37:2016, secondo i requisiti costruttivi della sicurezza costruttiva "c" e sono classificati nel seguente modo:

ITALIANO

GENERAL NOTES

This document provides general advice for the installation, use and maintenance of products designated for use in potentially explosive atmospheres as stipulated by the 2014/34/UE – ATEX Directive and UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended).

THIS DOCUMENT IS VALID FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

Cylinders series X1605, 1605 and accessories.

ESSENTIAL HEALTH and SAFETY REQUIREMENT

These cylinders have been designed in accordance with Annex II of the 2014/34/UE ATEX Directive, Schedule 1 UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended) and the standards EN ISO 80079-36:2016 and EN ISO 80079-37:2016, according to the request of constructional safety "c" and the classification is as follows:

ENGLISH

	<p>NBR seals version: basic, left head, right head, with linear control unit and sliding shoes guide</p> <p>Versioni guarniz. NBR: base, testata sinistra, testata destra, con guida e con guida con pattini</p> <p>code 1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)M and X1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)M code 1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MG and X1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MG code 1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MH and X1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MH</p>
--	---

LEGENDA / KEY

GAS / GAS	POLVERE / DUST
II = gruppo II (superficie) / group II (surface)	II = gruppo II (superficie) / group II (surface)
Z = categoria Z (zona 1) / category Z (zone 1)	Z = categoria Z (zona 2) / category Z (zone 2)
G = atmosfera esplosiva con gas o vapori / explosive atmosphere with gas or vapours	D = atmosfera esplosiva con polveri / explosive atmosphere with dusts
Ex h = modo di protezione / type of protection	Ex h = modo di protezione / type of protection
IIC = gruppo di gas / group of gas	IIC = gruppo di polveri / group of dust
T5...T4 = classe di temperatura / temperature class	T100°C...T130°C = massima temperatura superficiale / max surface temperature
Gb = EPL	Db = EPL
X = condizioni speciali di utilizzo per uso sicuro / special condition for safe use	X = condizioni speciali di utilizzo per uso sicuro / special condition for safe use
Ta = range di temperatura ambiente (in funzione della classe di temperatura) / max surface temperature	Ta = range of ambient temperature (according the temperature class and max surface temperature)

Fascicolo Tecnico / Technical File for ATEX directive 20143/34/UE

(nome del fascicolo tecnico depositato c/o organismo notificato) / (storage of technical file to notified body):

TX190003/DTP

Technical File for UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended).

(storage of technical file to approved body):

TU190003/DTP

UTILIZZO

Utilizzare il cilindro rispettando il range di temperatura indicato e la velocità massima di 1,5 m/sec (1. m/s Ø16).

Alimentare il cilindro con aria filtrata 20 micron. La lubrificazione non è necessaria, qualora si decida di lubrificare il circuito, l'apporto di olio dovrà essere costante nel tempo (evitare di interrompere la lubrificazione).

LIMITI di IMPIEGO

Verificare che il range di temperatura ambiente di ogni componente della configurazione di installazione sia idoneo alla zona di utilizzo.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Ritardare irti violenti all'estremità della corsa, per la versione ammortizzata regolare l'apertura degli spilli in modo che non vi sia un fenomeno di rimbalzo nella fase iniziale di ammortizzo.

Raccordare le bocche di scarico della valvola di comando in modo che l'aria in scarico possa essere evacuata in una zona al fuori dell'atmosfera potenzialmente esplosiva (in particolare in presenza di polveri). La presenza di scariche elettrostatiche potrebbe dare origine a scintille. Per evitare la formazione di cariche elettrostatiche, verificare non esistano parti metalliche isolate e che sia sempre garantita e assicurata nel tempo la messa a terra del cilindro, sia della struttura fissa (testate/camicia/fis-saggi cilindro), sia delle parti in movimento (carrello esterno).

Evitare di colpire le parti metalliche del cilindro con oggetti metallici che potrebbero generare scintille di origine meccanica (per esempio parti in ferro arrugginito contro le testate o la camicia in alluminio del cilindro). Non effettuare modifiche al cilindro (qualsiasi modifica porterà al decadimento della dichiarazione di conformità del prodotto).

Eventuali componenti elettrici, opzionali, montati sul cilindro, devono essere oggetto di certificazione ATEX separata, idonei alla zona di installazione e categoria (2GD o migliore), al gruppo di gas, alla classe di temperatura/massima temperatura superficiale e alla temp. ambiente.

In caso di utilizzo a temperatura ambiente < 0°C, è necessario prevedere un essiccatore che possa garantire un punto di rugiada inferiore alla temperatura di impiego.

Effettuare l'installazione rispettando i requisiti di sicurezza relativi a sistemi e ai loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche.

MANUTENZIONE

Verificare ogni 250 km di percorrenza del cilindro il buon funzionamento dello stelo verificando che lo stelo non presenti rigature superficiali, che non vi siano perdite dalla guarnizione dello stelo, che non vi siano travasi d'aria tra le camere del pistone e che il cilindro non presenti ammaccature superficiali. In caso di presenza di una delle anomalie precedentemente descritte, sostituire il cilindro con uno nuovo.

Rimuovere periodicamente eventuali residui di polvere presenti sulle superfici esterne del cilindro.

USE

These cylinders must be used within the indicated temperature range and with a maximum speed of 1,5 m/sec (1. m/s Ø16). The air supply must be filtered to 20 microns. Air lubrication is not required, although if lubrication is used it should be continuous (avoid later non-lubrication).

OPERATING LIMITS

The user shall check that the ambient temperature range of each component of the installation configuration is suitable for the area of use.

ADVICE FOR INSTALLATION

Avoid heavy impact at the ends of stroke. On cushioned versions adjust the flow control valve as necessary to avoid a "bounce effect" during the initial phase of cushioning.

Connect the exhaust ports of the control valve to flow controllers outside the hazardous area (particularly in dust applications).

Avoid striking the surface of the cylinder with metallic objects that could generate mechanical spark (for example, a rusted iron part striking the aluminium cylinder end caps).

In order to prevent electrostatic charges from building up ensure that no metallic parts are isolated, at the same time ensure that the cylinder is earthed on the fixed structure (end caps, barrel, mountings) and on the moving parts (external carriage).

Do not modify the cylinder in any way. Any modification will affect the certification of the product.

Any electrical components (optional) fitted to the cylinder must be certified with their own separate ATEX certification. This must meet the required ATEX category (2GD or better) and be suitable for installation in the required environment, considering the group of gas, the temperature class, maximum surface temperature and environmental temperature.

In the case of use below 0°C, it is necessary to remove the moisture in the air with a compressed air dryer that has a dew point lower than the cylinders operating temperature.

Installation should be performed in accordance with the safety requirements for fluid power systems and their components: Pneumatics Hydraulic fields.

MAINTENANCE

We recommend that the function of the cylinder is checked after every 250 km of use.

Ensure the piston rod is not damaged, that there is no leakage from the piston rod seal or across the piston, and that the external surfaces of the cylinder are undamaged.

If any of these checks discover a fault, the cylinder should be replaced.

Periodically remove any dust that has accumulated on the surfaces of the cylinder.

ACCESSORI / ACCESSORIES

Per questi cilindri è possibile utilizzare i seguenti accessori: / The following accessories are available for these cylinders:

CODICE / CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1600.Ø.05F	Guida con pattini completa per cilindro	Complete sliding shoes guide
1600.Ø.01F	Piedino Ø25-32 / Ø40-63	Mounting foot brackets Ø25-32 / Ø40-63
1600.Ø.02F	Supporto intermedio	Intermediate support
1600.Ø.03F	Cerniera oscillante	Oscillating hinge

Questi accessori sono stati analizzati e l'analisi dei componenti dimostra che i singoli elementi **NON HANNO POTENZIALI FONTI DI INNESCO** e di conseguenza **NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA** per l'impiego per cui sono previsti.

These accessories have been analyzed, with the conclusion that these single elements **DO NOT HAVE A POTENTIAL IGNITION SOURCE**, and consequently **DO NOT FALL WITHIN THE SCOPE OF THE DIRECTIVE** for the use they are intended for.

IDENTIFICAZIONE LOTTO PRODUZIONE: la data di produzione è presente sull'etichetta del prodotto mediante 2 numeri seguiti da una lettera che identificano nell'ordine la settimana (numero progressivo da 01 a 52) e l'anno di produzione; Esempio 49D (settimana 49, anno 2016).

PRODUCTION BATCH IDENTIFICATION: the production date is indicated on the label by two numbers and a letter, representing the week (as a progressive number from 01 to 52) and year; Example: 49D (WEEK 49, year 2016).

A = 2013B	B = 2014C	C = 2015D	D = 2016E	E = 2017F	F = 2018G	G = 2019H	H = 2020I	I = 2021J	J = 2022K	K = 2023L	L = 2024M	M = 2025N	N = 2026P	P = 2027Q	Q = 2028R	R = 2029S	S = 2030T	T = 2031U	U = 2032V	V = 2033W	W = 2034X	X = 2035Y	Y = 2036Z
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Pneumax S.p.A.

Via Cascina Barbellina, 10

24050 Lurano (BG) – Italy

Declares under its own responsibility that the product: *Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:***Rodless cylinders**
Cilindri senza stelo**X1605 – 1605**

to which this declaration relates is in conformity with the *al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle* following directives and standards or other normative *seguenti direttive e norme o altri documenti normativi:* document(s):

- 2014/34/UE – ATEX Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
U.K. Regulation SI The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive
2016 No. 1107 Atmospheres Regulations 2016 (as amended)
(as amended)
EN ISO 80079-36:2016 Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres —
Basic method and requirements
EN ISO 80079-37:2016 Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-
electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources "b", liquid
immersion "k"

The products bear the following markings:

I prodotti sono marcati con i seguenti contrassegni:

<p>NBR seals versioni: basic, left head, right head, with linear control unit and sliding shoes guide Versioni guarnizi. NBR: base, testata sinistra, testata destra, con guida e con guida con pattini code 1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)M and X1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)M code 1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MG and X1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MG code 1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MH and X1605.Ø.stroke.0_(1,2,3)MH</p>	<p>CE UK CA</p> <p>II 2G Ex h IIC T5 ... T4 Gb X II 2D Ex h IIIC T100°C ... T130°C Db X -5°C≤Ta≤40°C (T5/T100°C) -5°C≤Ta≤70°C (T4/T130°C)</p>
---	---

UK Regulation S.I. 2016 No. 1107
(as amended)

TU190003/DTP

EUROFINS E&E CML Limited
(2503)

CML 21UKEXT1215

2014/34/UE – ATEX

TX190002/DTP

INERIS (0080)

036100/20

Technical File

Fascicolo tecnico

Notified Body (EU) /Approved body (UK)

Organismo Notificato

Reference Number

Numero di registrazione

PNEUMAX S.p.A.
Lurano (BG) Italy – 09/2021The Legal Representative
Il Legale Rappresentante

Rossella Bottacini