



Pneumax S.p.A.
Via Cascina Barbellina 10
24050 Lurano (BG) – Italy
www.pneumaxspa.com

(IT) - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI SERIE X2400 – X2600
(GB) – INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR VALVES AND SOLENOID VALVES SERIES X2400 – X2600
(FR) - INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE DES ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE X2400 – X2600
(DE) - ANLEITUNG ZUR MONTAGE, HANDHABUNG UND WARTUNG DER VENTILE UND ELEKTROVENTILE SERIE X2400 – X2600
(ES) - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDORES Y ELECTRODISTRIBUIDORES SERIE X2400 – X2600



ITALIANO

Note generali:

Questo documento fornisce le indicazioni generali per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto a cui è allegato destinato all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive secondo quanto richiesto dalla Direttiva 2014/34/UE – ATEX.

Requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute:

Questi distributori ed elettrodistributori sono progettati secondo l'allegato II della Direttiva 2014/34/UE – ATEX e secondo le norme EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 e EN 13463-5:2011 e sono classificati nel seguente modo:

DISTRIBUTORI	ELETTRODISTRIBUTORI
II 3GD c T6 T65°C –5°C≤Ta≤50°C	II 3GD c T6 T85°C –5°C≤Ta≤30°C
	II 3GD c T5 T100°C –5°C≤Ta≤45°C
	II 3GD c T4 T105°C –5°C≤Ta≤50°C

Il presente documento è valido per i seguenti prodotti:

Distributori ed elettrodistributori* X2400, X2600 (classificati per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva) e accessori.

* Nel caso degli elettrodistributori al presente documento è allegato il foglio d'istruzioni TX042003/IST relativo alle elettrovalvole 15 mm Serie XN3...

Utilizzo:

Utilizzare i prodotti rispettando il range di temperatura indicato e la pressione massima di 10 bar. Alimentare la valvola con aria filtrata 20 micron. La lubrificazione non è necessaria; qualora si decida di lubrificare il circuito, l'apporto di olio dovrà essere costante nel tempo (evitare di interrompere la lubrificazione). Le elettrovalvole durante il normale funzionamento, generano una fuoriuscita di aria dallo scarico del pilota posto sull'operatore pertanto è opportuno evitare la formazione di depositi di polveri in prossimità dell'operatore stesso.

Avvertenze per l'installazione:

Raccordare le bocche di scarico della valvola di comando in modo che l'aria in scarico possa essere evacuata in una zona al di fuori dell'atmosfera potenzialmente esplosiva (in particolare in presenza di polveri). Evitare di colpire le parti metalliche della valvola con oggetti metallici che potrebbero generare scintille di origine meccanica (per esempio parti in ferro arrugginito contro i blocchetti in alluminio).

Non effettuare modifiche alla valvola (qualsiasi modifica porterà al decadimento della dichiarazione di conformità del prodotto). Effettuare l'installazione rispettando i requisiti di sicurezza indicati dalla norma **UNI EN 983 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche.**

Manutenzione:

Rimuovere periodicamente eventuali residui di polvere presenti sulle superfici esterne della valvola.

Accessori:

Per questi distributori è possibile utilizzare i seguenti accessori:

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2_30.01	BASE MODULARE (FLAT)	2_40.11	BASE MODULARE x ALIMENT. ESTERNA (VDMA)
2_30.02	TERMINALE D'INGRESSO DX (FLAT)	2_40.02	TERMINALE D'INGRESSO DX (VDMA)
2_30.03	TERMINALE D'INGRESSO SX (FLAT)	2_40.03	TERMINALE D'INGRESSO SX (VDMA)
2_30.10	BLOCCHETTO DI ALIMENTAZ. INTERMEDIO (FLAT)	2_40.10	BLOCCHETTO DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIO (VDMA)
2_30.00	PIASTRA DI CHIUSURA (FLAT)	2_40.00	PIASTRA DI CHIUSURA (VDMA)
2_30.17	TAPPO DIAFRAMMA (FLAT)	2_40.17	TAPPO DIAFRAMMA (VDMA)
2_40.01	BASE MODULARE (VDMA)		

Questi accessori sono stati analizzati e l'analisi dei componenti dimostra che i singoli elementi **NON HANNO POTENZIALI FONTI DI INNESCO** e di conseguenza **NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA** per l'impiego per cui sono previsti.

Identificazione lotto produzione:

La data di produzione è presente sull'etichetta del prodotto mediante 2 numeri seguiti da una lettera che identificano nell'ordine la settimana (numero progressivo da 01 a 52) e l'anno di produzione; Esempio 49A (settimana 49, anno 2013).

A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016
E = 2017	F = 2018	G = 2019	H = 2020
K = 2021	L = 2022	M = 2023	N = 2024

ENGLISH

General notes :

This document provides general advice for the installation, use and maintenance of products designated for use in potentially explosive atmospheres as stipulated by the 2014/34/UE – ATEX Directive.

Essential Health and Safety Requirements (EHSRs):

These valves and solenoid valves have been designed in accordance with Annex II of the 2014/34/UE – ATEX Directive, EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 and EN 13463-5:2011 standards; the classification is as follows:

VALVES	SOLENOID VALVES
II 3GD c T6 T65°C –5°C≤Ta≤50°C	II 3GD c T6 T85°C –5°C≤Ta≤30°C
	II 3GD c T5 T100°C –5°C≤Ta≤45°C
	II 3GD c T4 T105°C –5°C≤Ta≤50°C

This document is valid for the following products:

Valves and solenoid valves* X2400, X2600 (valves classified for use in potentially explosive atmospheres) and accessories.

* In case of Solenoid valves this document must be annexed to the Series XN3... 15 mm Solenoid valves

instructions sheet TX42003/IST.

Use:

These valves must be used within the indicated temperature range and with a maximum pressure of 10 bar. The air supply must be filtered to 20 microns. Air lubrication is not required, although if lubrication is used it should be continuous (avoid later non-lubrication).

Solenoid valves, during normal operation, vent from the electropilot exhaust placed on the operator.

We therefore recommend the removal of any dust from the area of the pilot vent.

Advice for installation:

Connect the exhaust ports of the control valve to flow controllers outside the hazardous area (particularly in dusty applications).

Avoid striking metallic parts of the valves with metallic objects that could generate mechanical spark (for example, a rusted iron part striking the aluminium connection plates).

Do not modify the valves in any way. Any modification will affect the certification of the product.

Installation should be performed in accordance with the safety requirements prescribed in the **UNI EN 983 standard - Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components:**

Pneumatics.

Maintenance:

Periodically remove any dust that has accumulated on the surfaces of the valve.

Accessories:

The following accessories are available for these valves:

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
2_30.01	MODULAR BASE (FLAT)	2_40.11	MODULAR BASE FOR SINGLE SEPARATE INLET (VDMA)
2_30.02	RIGHT INLET BASE (FLAT)	2_40.02	RIGHT INLET BASE (VDMA)
2_30.03	LEFT INLET BASE (FLAT)	2_40.03	LEFT INLET BASE (VDMA)
2_30.10	INTERMEDIATE AIR INTAKE (FLAT)	2_40.10	INTERMEDIATE AIR INTAKE (VDMA)
2_30.00	CLOSING PLATE (FLAT)	2_40.00	CLOSING PLATE (VDMA)
2_30.17	DIAPHRAGM PLUG (FLAT)	2_40.17	DIAPHRAGM PLUG (VDMA)
2_40.01	MODULAR BASE (VDMA)		

These accessories have been analyzed, with the conclusion that these single elements **DO NOT HAVE A POTENTIAL IGNITION SOURCE**, and consequently **DO NOT FALL WITHIN THE SCOPE OF THE DIRECTIVE** for the use they are intended for.

Production batch identification:

The production date is indicated on the label by two numbers and a letter, representing the week (as a progressive number from 01 to 52) and year;

Example : 49A (week 49, year 2013)

A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016
E = 2017	F = 2018	G = 2019	H = 2020
K = 2021	L = 2022	M = 2023	N = 2024

FRANCAIS

Généralités:

Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour la mise en service, l'utilisation et la maintenance du produit ci-joint et destiné à l'emploi dans une atmosphère potentiellement explosive selon les prescriptions de la Directive 2014/34/UE – ATEX.

Principes essentiels en matière de sécurité et de santé:

Ces électrodistributeurs ont été étudiés selon le paragraphe II de la Directive 2014/34/UE – ATEX et selon la norme EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 et EN 13463-5:2011 et sont classés de la manière suivante:

DISTRIBUTORI	ELETTRODISTRIBUTORI
II 3GD c T6 T65°C –5°C≤Ta≤50°C	II 3GD c T6 T85°C –5°C≤Ta≤30°C
	II 3GD c T5 T100°C –5°C≤Ta≤45°C
	II 3GD c T4 T105°C –5°C≤Ta≤50°C

Ce document est valable pour les produits suivants:

Distributeurs et électrodistributeurs* X2400, X2600 (classé pour l'emploi en atmosphère potentiellement explosive) et accessoires.

* Dans le cas des électrodistributeurs concernés par ce document, il y est joint un feuillet d'instruction TX042003/IST relatif aux micro électrovannes 15 mm Série XN3...

Utilisation:

Utiliser les produits en respectant les plages de température indiquées et la pression maxi de 10 bar. Il doit être alimenté avec de l'air filtré à 20 microns. La lubrification n'est pas nécessaire, mais s'il est décidé de lubrifier le circuit, la lubrification devra être constante dans le temps (éviter d'interrompre la lubrification). Les électrodistributeurs durant leur utilisation génèrent une fuite d'air de l'échappement du pilote de la bobine pour surtout éviter la formation de dépôts de poussières à proximité de celle-ci.

Précautions d'emploi à la mise en service:

Collecter les orifices d'échappement du distributeur de commande de manière que l'air d'échappement peut-être évacué dans une zone hors de l'atmosphère potentiellement explosive (en particulier en présence de poussières). Eviter de frapper les parties métalliques du distributeur avec des objets qui pourraient générer des étincelles d'origine mécanique (par exemple les parties en acier rouillé contre les flasques en aluminium).

N'effectuer aucune modification du distributeur (Toute modification quelque soit rendra caduc la déclaration de conformité du produit). Effectuer l'installation en respectant les dispositions de sécurité indiquées dans la norme UNI EN 983 - Dispositions de sécurité relatifs aux systèmes et leurs composants pour les transmissions pneumatiques et hydrauliques.

Maintenance:

Enlever périodiquement les éventuels résidus de poussière déposés sur la surface externe de l'électrodistributeur.

Accessoires:

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec ces électrodistributeurs :

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2_30.01	EMBASE MODULAIRE (FLAT)	2_40.11	EMBASE POUR ALIMENTATION EXTERNE SOLO (VDMA)
2_30.02	BLOC D'ENTREE DROIT (FLAT)	2_40.02	BLOC D'ENTREE DROIT (VDMA)
2_30.03	BLOC D'ENTREE GAUCHE (FLAT)	2_40.03	BLOC D'ENTREE GAUCHE (VDMA)
2_30.10	BLOC D'ALIMENTATION. INTERMEDIAIRE (FLAT)	2_40.10	BLOC D'ALIMENTATION. INTERMEDIAIRE (VDMA)
2_30.00	PLAQUE DE FERMETURE (FLAT)	2_40.00	PLAQUE DE FERMETURE (VDMA)
2_30.17	DIAPHRAGMEA (FLAT)	2_40.17	DIAPHRAGMEA (VDMA)
2_40.01	EMBASE MODULAIRE (VDMA)		

Nous avons analysé de plus les accessoires de fixation des vérins, cette analyse des composants démontre que les éléments seuls **NE SONT PAS CONSIDERES COMME UNE SOURCE POTENTIEL A RISQUE** et par conséquent **N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE** par rapport à leur utilisation.

Identification des lots de production:

La date de production est indiquée sur l'étiquette du produit au moyen de 2 chiffres suivis d'une lettre qui identifie dans l'ordre la semaine (chiffre progressif de 01 à 52) et l'année de production; Exemple 49A (49^{ème} semaine de l'année 2013).

A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016
E = 2017	F = 2018	G = 2019	H = 2020
K = 2021	L = 2022	M = 2023	N = 2024



Pneumax S.p.A.
Via Cascina Barbellina 10
24050 Lurano (BG) – Italy
www.pneumaxspa.com

(IT) - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI SERIE X2400 – X2600
(GB) – INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR VALVES AND SOLENOID VALVES SERIES X2400 – X2600
(FR) - INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE DES ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE X2400 – X2600
(DE) - ANLEITUNG ZUR MONTAGE, HANDHABUNG UND WARTUNG DER VENTILE UND ELEKTROVENTILE SERIE X2400 – X2600
(ES) - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDORES Y ELECTRODISTRIBUIDORES SERIE X2400 – X2600



DEUTSCH

Allgemeines:

Diese Produktinformation gibt allgemeine Ratschläge für die Anwendung, Installation und Wartung von Produkten zur Anwendung in potentiell explosiver Atmosphäre gemäß 2014/34/UE – ATEX Direktive.

Wichtige gesundheits und Sicherheitserfordernisse (EHSRs):

Diese Ventile werden hergestellt gemäß Anlage II der 2014/34/UE – ATEX Direktive, EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 und EN 13463-5:2011 Standard. Die Klassifizierung ist wie folgt:

VENTILE	ELEKTROVENTILE
II 3GD c T6 T65°C –5°C≤Ta≤50°C	II 3GD c T6 T85°C –5°C≤Ta≤30°C
	II 3GD c T5 T100°C –5°C≤Ta≤45°C
	II 3GD c T4 T105°C –5°C≤Ta≤50°C

Dieses Dokument ist gültig für folgende Produkte:

Ventile und Elektroventile* X2400, X2600 (klassifizierte Ventile zur Anwendung in potentiell explosiver Atmosphäre) und Zubehör.

* Bei Elektroventilen muß dieses Datenblatt dem Datenblatt TX42003/IST der Ventile Serie XN3..., 15mm hinzugefügt werden.

Einsatz:

Oben benannte Ventile müssen innerhalb der vorgegebenen Temperaturbereiche eingesetzt werden und mit einer max. Druck von 10 bar.

Die Druckluft muß mindestens bis auf 20µm gefiltert sein. Geölte Luft ist nicht erforderlich. In Falle von Verwendung geölter Druckluft sollte dies immer sichergestellt sein (ungeölte Luft vermeiden).

Elektroventile erzeugen während des Standardeinsatzes Abluft, die durch das Pilotventil erzeugt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir jegliche Staubentwicklung in der Nähe des Pilotventils zu vermeiden.

Hinweise für den Einbau:

Leiten Sie die Abluft des Ventils zu Ventildrosseln außerhalb des gefährdeten Bereichs (speziell bei Anwendungen mit Staubbildung).

Vermeiden Sie mögliche Reibung zwischen den Ventilen und anderen Metallteilen, die eine Zündquelle sein können (zum Beispiel ein auf eine Ventilplatte fallendes Eisenteil). Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Ventil vor. Jede Veränderung führt dazu, daß das Produkt die Zertifizierung verliert.

Die Installation sollte erfolgen gemäß Sicherheitsbestimmungen beschrieben in: **DIN EN 983, Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnischen Anlagen und deren Bauteile - Pneumatik.**

Wartung:

Entfernen Sie regelmäßige Staubablagerungen von der Oberfläche des Ventils.

Zubehör:

Folgendes Zubehör ist für diese ventile verfügbar:

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
2_30.01	ZWISHENGRUNDPLATTE (FLAT)	2_40.11	ZWISHENGRUNDPLATTE FÜR SEPRATEN EINGANG (VDMA)
2_30.02	EINGANGS-GRUNDPLATTE, RECHTS (FLAT)	2_40.02	EINGANGS-GRUNDPLATTE, RECHTS (VDMA)
2_30.03	EINGANGS-GRUNDPLATTE, LINKS (FLAT)	2_40.03	EINGANGS-GRUNDPLATTE, LINKS (VDMA)
2_30.10	LUFTVERSORGUNGSPLATTE (FLAT)	2_40.10	LUFTVERSORGUNGSPLATTE (VDMA)
2_30.00	VERSCHLUßPLATTE (FLAT)	2_40.00	VERSCHLUßPLATTE (VDMA)
2_30.17	VERSCHLUßSCHEIBE (FLAT)	2_40.17	VERSCHLUßSCHEIBE (VDMA)
2_40.01	ZWISHENGRUNDPLATTE (VDMA)		

Diese Anbauteile wurden untersucht, mit dem Ergebnis **DAS DIESE ELEMENTE KEINE POTENTIELLE ZÜNDQUELLE DARSTELLEN, UND DARUM NICHR UNTER DIE VORGABEN DER DIREKTIVE FALLEN.**

Produktidentifikation:

Das Herstellungsdatum ist auf dem Label mit einer Zahlen – Buchstaben Kombination abzulesen, wobei die Nummer für die Kalenderwoche steht (fortlaufend von 1 bis 52) und der Buchstabe für das Jahr, zum Beispiel 49A (Woche 49, Jahr 2013).

A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016
E = 2017	F = 2018	G = 2019	H = 2020
K = 2021	L = 2022	M = 2023	N = 2024

ESPAÑOL

Notas generales:

Este documento facilita las indicaciones generales para la instalación, la utilización y el mantenimiento del producto al cual se adjunta, destinado al empleo en atmósfera potencialmente explosiva siguiendo las exigencias de la Directiva 2014/34/UE – ATEX.

Requisitos esenciales en materia de seguridad y salud:

Estos distribuidores y electrodistribuidores están diseñados según el anexo II de la Directiva 94/9/CE – ATEX y según las normas EN 1127-1:2011, EN 13463-1:2009 y EN 13463-5:2011 y están clasificados del siguiente modo:

DISTRIBUIDORES	ELECTRODISTRIBUIDORES
II 3GD c T6 T65°C –5°C≤Ta≤50°C	II 3GD c T6 T85°C –5°C≤Ta≤30°C
	II 3GD c T5 T100°C –5°C≤Ta≤45°C
	II 3GD c T4 T105°C –5°C≤Ta≤50°C

El presente documento es válido para los siguientes productos:

Distribuidores y electrodistribuidores *X2400, X2600 (clasificados para el empleo en atmósfera potencialmente explosiva) y accesorios.

* En el caso de los electrodistribuidores al presente documento se adjunta la hoja de instrucciones TX042003/IST correspondiente a las electroválvulas de 15 mm. Serie XN3....

Utilización:

Utilizar los productos respetando el rango de temperatura indicado y la presión máxima de 10 bar.

Alimentar la válvula con aceite filtrado 20 µ. La lubricación no es necesaria; cuando se decida lubricar el circuito el aporte de aceite debe ser constante en el tiempo (evitar interrumpir la lubricación). Las electroválvulas durante el funcionamiento normal generan una salida de aire desde el escape del pilotaje colocado sobre el operador por lo que es necesario evitar la formación de depósitos de polvo en la proximidad de dicho operador.

Advertencias para la instalación:

Colocar un racord en la boca del escape de la válvula de mando de modo que el aire de escape pueda ser evacuado a una zona fuera de la zona potencialmente explosiva (especialmente en presencia de polvos). Evitar golpear las partes metálicas de la válvula con objetos metálicos que puedan generar chispas de origen mecánico (por ejemplo partes de hierro oxidadas contra los bloques en aluminio).

No efectuar modificaciones al distribuidor (cualquier modificación llevará a la nulidad de la declaración de conformidad del producto).

Efectuar la instalación respetando las medidas de seguridad indicadas por la norma **UNI EN 983 - Requisitos de seguridad correspondientes a sistemas y sus componentes para transmisiones oleohidráulicas y neumáticas.**

Mantenimiento:

Eliminar periódicamente los posibles residuos de polvo presentes sobre la superficie del distribuidor.

Accesorios:

Para estos distribuidores es posible utilizar los siguientes accesorios:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2_30.01	BASE MODULAR (FLAT)	2_40.11	BASE MODULAR PARA ALIMENTACION EXTERNA (VDMA)
2_30.02	TERMINALE DE ENTRADA DERECHO (FLAT)	2_40.02	TERMINALE DE ENTRADA DERECHO (VDMA)
2_30.03	TERMINALE DE ENTRADA IZQUIERDO (FLAT)	2_40.03	TERMINALE DE ENTRADA IZQUIERDO (VDMA)
2_30.10	BLOQUE DE ALIMENTACION INTERMEDIO (FLAT)	2_40.10	BLOQUE DE ALIMENTACION INTERMEDIO (VDMA)
2_30.00	PLACA CIERRE (FLAT)	2_40.00	PLACA CIERRE (VDMA)
2_30.17	TAPON DIAFRAGMA (FLAT)	2_40.17	TAPON DIAFRAGMA (VDMA)
2_40.01	BASE MODULAR (VDMA)		

Han sido aanalizados además los accesorios y los análisis de los componentes demuestran que los elementos simples **NO TIENE FUENTES POTENCIALES DE IGNICION** y por consiguiente **NO ENTRAN EN EL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA** en el empleo para el que han sido previstos.

Identificación lotes de producción:

La fecha de producción está presente en la etiqueta del producto mediante 2 números seguidos de una letra que identifican por orden la semana (número progresivo del 01 al 52) y el año de producción;

Ejemplo: 49A (semana 49, año 2013)

A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016
E = 2017	F = 2018	G = 2019	H = 2020
K = 2021	L = 2022	M = 2023	N = 2024